



Vyobrazení vačkových spínačů el. přístrojů ř. 460

VAČKY (levá strana HK)



VAČKY (pravá strana HK)



Tabulka pro zjištění vadných vačkových spínačů

HK se zastavuje na stupni:	Nejde nahoru - vadný spínač:	Nejde dolů - vadný spínač:
0, 4, 8, 12, 16, 20	31V04	31V04
1, 5, 9, 13, 17	38V04	33V04
-2, 2, 6, 10, 14, 18	35V04	35V04
-1, 3, 7, 11, 15, 19	37V04	36V04

Kontrolér neustále krokuje mezi 0 - 1 stupněm - vadná 34V04


Kontrolér neustále krokuje mezi 1 - 2 stupněm - vadná 32V04

Kontrolér neustále krokuje nezpěduje - v mezipoloze nespíná B25 - vadná 39V04

Pojem nahoru - znamená krokování z nuly do jízdy nebo z brzdy do nuly

Pojem dolů - znamená krokování z jízdy do nuly nebo z nuly do brzdy

VAČKY (přepínače P - 0 - Z)



VAČKY (přepínače J - 0 - B)

