





Náhradní klíče KH



Mezistěna na stanovišti ř. 460




Voltmetr MG




Mněřič frekvence



Napájení MG
Sousední



Ampérmetr
pomocných pohonů




Zkoušení ochran


Opakovaný start DSO



Vybavení
B8-25



Ampérmetr baterie
řízení, VZ, signalizace



Voltmetr baterie řízení,
VZ, signalizace



Vybavení
DOPM



Vybavení
DOTO




POJEZD MOT. VOZU
V DEPU




AUT. RUČ.



Rychloměr





Ampérmetr baterie
řízení, osvětlení, PK




Voltmetr baterie
řízení, osvětlení, PK



SKŘÍŇ SJŘ



Vaříč



LEDNICE