


NEJDE TOPENÍ KLIMATIZACE



Při svícení červené LED HL62 v RTO (2.řada, 3.zprava) „PORUCHA REGULÁTORU KLIMATIZACE“ zkusit reset jističem FA91 na dveřích rozvaděče klimatizace (ve skříni vlevo na schodech do patra)

PŘI NEZDARU JE ODHALENÍ MIMO TVOJE MOŽNOSTI – I TAK DÍKY ZA SNAHU !